

INSTALLATION

OPTI-SL48 – Ventilateur de soffite pour nouveau revêtement | Soffit vent for new coating

OPTI-SS48 – Ventilateur de soffite pour revêtement existant | Soffit vent for existing coating

OPTI-SL | OPTI-SS



Choisissez l'une des 4 options suivantes avant de débiter l'installation de votre ventilateur de soffite.

Choose one of the 4 following options before starting the installation of your soffit ventilator.



Option 1

Percer des trous.
Drill holes.



Option 2

À l'aide d'une toupie, faire une ouverture de 1/2" de large sur toute la longueur.

Using a router, cut a 1/2" wide opening along the entire length.



Option 3

À l'aide d'une scie à onglet faire une ouverture de 1/2" de large sur toute la longueur.

Using a mitre saw, cut a 1/2" wide opening along the entire length.



Option 4

Installer 2 « forences » en laissant un espacement de 1/2" entre les deux.

Install 2 furances with a 1/2" spacing between them.



Fixer le ventilateur de soffite à l'aide de vis.
Fix the soffit vent with screws.



Installer les bouchons et visser.
Install the caps and screw in place.



OPTI-SS
pour toiture existante
for existing coating



OPTI-SL
pour nouvelle toiture
for new coating

